PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-173561

(43)Date of publication of application: 13.07.1993

(51)Int.CI.

G10H 1/00

G10H 1/18

G10H 1/22

(21)Application number : 03-344917

(71)Applicant: YAMAHA CORP

(22)Date of filing:

26.12.1991

(72)Inventor: HASEBE MASAHIKO


KURAKAKE YASUSHI

(54) ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To automatically turn OFF a part to which the same timbre as timbre to be sounded with a performance operation element operated during an automatic performance is assigned at the time of an adlib performance and insert an original performance by stopping the sound generation of the assigned part for a constant period.

CONSTITUTION: A ROM 12, a RAM 13, a tempo clock generator 14, a performance pad 15, a setting operation element 16, a display unit 17, and a musical sound generation part 18 are connected to a CPU 10 through a bus 11. The performance operation element 15 is equipped with four pads, to which different kinds of timbre are assigned in combination. When the manual performance is done with the performance operation element 15 during the automatic performance of plural parts, the automatic performance sound of the same timbre with the manual performance is stopped for the certain period, e.g. four measures. During this period, the



automatic performance is advanced without this part, so a player can insert the manual performance with the performance operation element 15.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.06.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]
[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2650546

[Date of registration]

16.05.1997

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-173561

(43)公開日 平成5年(1993)7月13日

(51)Int.CL⁵

饑別配号

FΙ

技術表示箇所

G 1 0 H 1/00

庁内整理番号 102 A 8622-5H

1/18

Z 4236-5H

1/22

4236-5H

審査請求 未請求 請求項の数2(全 10 頁)

(21)出願番号

特願平3-344917

(71)出顧人 000004075

ヤマハ株式会社

(22)出顧日

平成3年(1991)12月26日

静岡県浜松市中沢町10番1号

(72)発明者 長谷部 雅彦

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内

(72)発明者 鞍掛 靖

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内


(74)代理人 弁理士 小森 久夫

(54) 【発明の名称】 電子楽器

(57)【要約】

【目的】との発明は自動演奏機能を有する電子楽器で、 自動演奏中に演奏者が自らの演奏を挿入することができ るようにするためになされた。

【構成】自動演奏中に自動演奏で発音されるパートの音 色の楽音がマニュアルで発音されたとき、そのバートの 楽音を一定時間発音しないようにした。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】それぞれ異なる音色の楽音が割り当てられ た複数パートの演奏データを供給する演奏データ供給手 砂上

前記演奏データに基づいて自動演奏する自動演奏手段 ٤,

演奏操作子と、

自動演奏中に前記演奏操作子が操作されたとき、その演 奏操作子によって発音される音色とに対応する音色が割 り当てられたパートの発音を所定期間停止する手段と、 を備えたことを特徴とする電子楽器。

【請求項2】前記演奏操作子を複数設け、前記演奏デー タ供給手段によって供給される演奏データの種類に基づ いて各演奏操作子の音色を自動的に割り当てる手段を設 けたことを特徴とする請求項1記載の電子楽器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は自動的演奏機能を備え た電子楽器に関する。

[0002]

【従来の技術】あらかじめ演奏データを記憶しておき、 テンポクロックにしたがってこれを読み出して自動演奏 する機能(自動演奏機能)を備えた電子楽器が実用化さ れている。この種の電子楽器は、一般的に複数パートの 演奏データを記憶しており、自動演奏モード時にはこれ らを同時に読み出すことによって複数パートの楽音を同 時に発音することができる。

【0003】また、特開平1-309098号に示すよ うに複数パートのうち1または複数をオフして再生する マイナスワン機能(パートオフ機能)を備えた電子楽器 30 した演奏が可能になる。 も提案されている。一部パートをオフして自動演奏する ことにより、オフしたパートのみマニュアルで演奏して 一人でも複数パートの演奏を楽しむことができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、マイナスワ ン機能により自動演奏と同時にマニュアル演奏する場 合、曲の最初から最後までそのパートをマニュアル演奏 したい場合のみならず、曲の一部のみアドリブ演奏を挿 入して他の部分はそのパートも自動演奏したい場合があ

【0005】しかし、従来のマイナスワン機能を備えた 電子楽器では、パートのオン/オフは演奏者がマニュア ル操作(パートオン/オフスイッチの操作)で行ってい たため、パートオン/オフ操作とアドリブ演奏とを殆ど 同時にする必要があり極めて操作が煩雑になる欠点があ った。

【0006】との発明はアドリブ演奏が挿入されたとき のみ、自動的にそのパートがオフする自動演奏機能を備 えた電子楽器を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】との発明は、それぞれ異 なる音色の楽音が割り当てられた複数パートの演奏デー タを供給する演奏データ供給手段と、前記演奏データに 基づいて自動演奏する自動演奏手段と、演奏操作子と、 自動演奏中に前記演奏操作子が操作されたときその演奏 操作子によって発音される音色と同一音色が割り当てら れたパートの発音を一定期間停止する手段と、を備えた ことを特徴とする。

【0008】さらにこの発明は、前記発明において、演 10 奏操作子を複数設け、前記演奏データ供給手段によって 供給される演奏データの種類に基づいて各演奏操作子の 音色を自動的に割り当てる手段を設けたことを特徴とす る。

[0009]

【作用】この発明の電子楽器は、複数パートによる自動 演奏が可能である。この複数パートによる自動演奏中に 演奏操作子によるマニュアル演奏があったとき、このマ ニュアル演奏と同一音色の自動演奏音が一定期間停止さ れる。一定期間は例えば2小節、4小節などフレーズの 20 単位となる小節数にすればよい。この間自動演奏はこの パートなしで進んでゆくため、演奏者は演奏操作子によ ってマニュアル演奏を挿入することができる。さらに、 この発明では、複数の演奏操作子の音色を自動的に指定 するようにした。これにより、自動演奏で用いられてい る音色を自動的に演奏操作子に割り当ててマニュアル演 奏できるようにすることができる。

【0010】以上の作用によりこの発明によれば、自動 演奏と演奏者によるマニュアル演奏の組み合わせの幅を 広げることができ、演奏者のマニュアル演奏部分を強調

[0011]

【実施例】図1はこの発明の実施例である電子楽器 (リ ズムマシン) のブロック図である。 このリズムマシンは CPU10によって制御される。CPU10にはバス1 1を介してROM12、RAM13、テンポクロック発 生器14, 演奏用のバッド15, 設定操作子16, 表示 器17および楽音発生部18が接続されている。ROM 12にはこの電子楽器の動作制御用のプログラムや音色 データ等が記憶されている。また、RAM13には動作 40 中に使用される各種のレジスタが設定される。テンポク ロック発生器14はCPU10が指定する周期でクロッ クパルスを形成する発振器である。このクロックパルス はCPU10の割り込み端子に入力される。CPU10 はとのクロックパルスに基づいて自動演奏動作を実行す る。演奏操作子15は図2に示すように4個のバッド2 1~24を備えたものである。

【0012】各パッド21~24にはそれぞれ異なる音 色が種々の組合せで割り当てられる。

【0013】 設定操作子16は図2に示すテンキー2 50 0, テンポスイッチ26 (26a, 26b), モードセ ットスイッチ27、マイナスワンモードスイッチ29 およびスタート/ストップスイッチ31を含んでいる。また、表示器17は図2の2桁7セグメント表示器25 およびLED表示器28、30を含んでいる。楽音発生部18は複数の発音チャンネルを備え、CPU10から入力される音色データおよび演奏データに基づいて所定の楽音信号を形成出力する。

【0014】図2は操作パネルの概略構成を示す図であ る。パッド21~24は演奏者が手や指で叩いて演奏可 能な大きさに構成され、横1列に配列されている。テン 10 キー20は各バッドの音色組み合わせを選択するときお よびリズムスタイルを選択するときなどに使用される。 テンポスイッチ26 (26a, 26b) は自動演奏のテ ンポを設定するためのスイッチである。スイッチ26 a をオンするとテンポが一定値速くなり、スイッチ26b をオンするとテンポが一定値遅くなる。モードセットス イッチ27はテンキー20から入力する数値がリズムス タイルナンバであるかパーカッションセットナンバであ るかを切り換えるスイッチである。マイナスワンモード スイッチ29は自動演奏時に特定のバートのみオフする 20 マイナスワンモードを設定/解除するためのスイッチで ある。マイナスワンモード時に、パッド21~24をオ ンすると、そのパッドに割り当てられている音色のパー トが一定期間 (バッドオンした小節を含めて4小節間) オフされる。スタート/ストップスイッチ31は自動演 奏をオン/オフするためのスイッチである。通常モード 時にこのスイッチ31をオンすると、オンと同時に自動 演奏が開始する。自動演奏モード時にこのスイッチ31 をオンすると、オンされたのち最初の区切りで自動演奏 が終了する。

【0015】図3は前記ROM12の一部構成を示す図 である。エリア40はパーカッションセットデータ記憶 エリアである。パーカッションセットデータPSD "(N=1~k)は4個のパッド21~24に割り当て る4種類の音色ナンバからなっている。音色ナンバはエ リア70に記憶されている複数の音色データの何れかを 指定するデータである。エリア60はスタイルデータ記 憶エリアである。スタイルデータSTYLD』(N=1 ~m)はそれぞれ複数パートの自動演奏データである。 この自動演奏データはイベントデータEVENT、デュ レーションデータDUR、小節線データBARおよびエ ンドデータENDからなっている。イベントデータは全 て発音イベントデータである。すなわち、パーカッショ ンの楽音は自然に消音するため発音イベントデータを出 力すれば足りるからである。イベントデータは、発音イ ベントである旨を示すコードとその音色 (パート)を示 すデータからなっている。各イベントデータは音色デー タによって識別されるため、1トラックに複数パートを 記憶することができる。エリア50はスタイルヘッダ記

1~L)は特定のスタイル(リズムスタイル:ロック、ボサノバ等)が選択されたとき読み出されるデータである。このデータは、そのスタイルの自動演奏データであるスタイルデータSTYLDの先頭アドレスSTDAD、および、このスタイルに最適なパーカッションセットデータPSETNOからなっている。パーカッションセットデータPSETNOに記憶されているパーカッションセットはマイナスワンモード時に強制的に選択される。エリア70は上述したように音色データ記憶エリアである。このエリアには複数のパーカッションの音色の

【0016】各音色は音色ナンバで識別される。楽音を 発音するとき楽音発生部18にこの音色データを送って 楽音放形を形成する。

音色データが記憶されている。

【0017】図4は前記RAM13に設定されるレジスタを示す図である。各レジスタの内容は後述の動作説明において同時に説明する。

【0018】図5~図11は同電子楽器の動作を示すフローチャートである。

【0019】図5はメインルーチンを示すフローチャー トである。電源スイッチがオンされるとシステムの初期 化を実行する(n1)。初期化ののち操作子イベントの 検出およびモードの切換処理(n2)、パーカッション セット設定処理(n3)、スタイル設定処理(n4)、 その他設定処理(n5)および発音処理(n6)を実行 する。操作子イベントの検出とは、パッド21~24や 各パネルスイッチの操作イベントを検出してパッドイベ ントバッファPADEVBおよびスタイルイベントバッ ファSTLEVBに書き込む動作である。モード切換処 30 理とは、バネルスイッチのうちモードセットスイッチ2 7またはマイナスワンスイッチ29がオンされたとき、 そのオンに合わせてモードを切り換えるとともに、LE D28、30を点滅する処理である。モード切替えスイ ッチの操作があった場合には、電子楽器のモードを切り 換える動作である。また、その他設定処理(n5)はテ ンポ設定動作等である。

【0020】図6はパーカッション設定処理動作を示すフローチャートである。この動作はパーカッション設定モード時のみ動作する。まず、マイナスワンモードであるか否かを判断する(n10)。マイナスワンモードの場合にはそのとき指定されているリズムスタイルに対応するパーカッションセットを強制的に選択する。このため、スタイルヘッダSTYLHD。(nは指定されているスタイルナンバ)を参照して、STYLENOに記憶されているパーカッションセットデータPSD。のPSDTC1、~PSDTC1、をパッド用の音色ナンバレジスタPADTC1、~PADTC1、にセットする(n11)。一方、マイナスワンモードでない場合には、パー

記憶することができる。エリア 5 0 はスタイルヘッダ配 カッションセット指定入力があるか否かを判断し(n 1 億エリアである。スタイルヘッダSTYLHD。(N = 50 2)、指定入力がない場合にはそのままリターンする。

指定入力があった場合には、テンキー入力されたパーカ ッションセット番号nに対応するパーカッションセット データPSD。を読み出して各パッド (PADTC, ~ PADTC。) に音色を割り当てる (n 1 3)。入力さ れたセット番号nを7セグメント表示器25に表示して (n 1 4)、リターンする。

【0021】図7はスタイル設定動作を示すフローチャ ートである。n20でスタイル設定モードであるか否か を判断する(n20)。スタイル設定モードの場合に は、テンキー入力(スタイルナンパの入力)があるか否 10 は、その音色データをONEVTCにセットする。 かを判断する(n21)。スタイルナンパの入力があれ ぱ(n21)、入力されたナンバをSETSTYLEレ ジスタにセットするとともにそのナンバをLED表示す る(n22)。

【0022】図8、図9は発音処理動作を示すフローチ ャートである。この動作は自動演奏データおよびパッド オンデータに基づいてリズム楽音を発音する動作であ る。ととで、マイナスワンモードのときには、最初のバ ッドオンから4小節間はそのパート(音色)の自動演奏 者によるアドリブ演奏の挿入を可能にするためである。 【0023】まず、パッドオンイベントがあるか否かを 判断する(n30)。ない場合にはそのままn35に進 む。一方、パッドオンイベントがあった場合にはそのパ ッドオンイベントに対応する楽音を発音するための発音 チャンネルを割り当て(n31)、パッド番号pに対応 するPADTCpの音色で楽音を発音する(n32)。 とののち、オフ (消音) 時間をカウントする小節数カウ ンタBARCNTpがOか否かを判断する(n33)。 0であればこれから4小節間このパートの楽音を発音し 30 ないようにするこめBARCNTpに4をセットする (n34)。一方、BARCNTp≠0であれば現在と のパートはオフ中であるため、ここではそのままn35 に進む。なお、BARCNTは後述するようにn47に おいて1減算される。

【0024】n35ではRUN=1であるか否かを判断 する(n35)。RUN≠1(RUN=0)であれば自 動演奏中でないため、n36~n40の動作を実行す る。一方、RUN=1であれば自動演奏中であるため、 n 4 1~n 6 2の動作を実行する。

【0025】RUN=0の場合、スタート/ストップス イッチ31のオンイベントがあるか否かを判断する (n 36)。オンイベントがあればRUNに1をセットし (n37)、そのとき指定されているスタイルナンバS **ETSTYLE&STYLENOKセットしこれをLE** Dに表示する(n38)。このスタイルナンパに対応す る自動演奏データの先頭アドレスSTLDADをPLY PNTにセットする(n39)。さらにパートオフ用の カウンタBARCNT1~4をクリアして(n40)、 リターンする。

【0026】RUN=1の場合には、スタート/ストッ ブスイッチ31がオンイベントがあるか否かを判断する (n41)。オンイベントがある場合には自動演奏を終 了するためSTOPフラグを1にセットして(n4 2)、n43に進む。それ以外の場合にはn41から直 接n43に進む。n43では自動演奏データ(スタイル データ: STYLD) から現在のタイミングに対応する 演奏データを読み出す。この読み出し動作において、読 み出されたデータが発音イベントデータであった場合に

【0027】また、読み出された演奏データが小節線デ ータであった場合には(n 4 4)、n 4 4~n 4 9の動 作を実行する。0でないBARCNTi(i=パッド番 号:1~4)のカウント値を1減算する(n44~n4 9)。BARCNTi>0の間はそのパッドの音色に対 応するパートはオフされ、その期間は最初にパッドオン されたタイミングの小節を含めて4小節となる(前述の n 3 4參照)。

【0028】読み出された演奏データがENDデータで による発音は停止される。これは、このパートへの演奏 20 あり、且つ、STOP=1であれば演奏を終了するため RUNおよびSTOPに0をセットして(n53)リタ ーンする。

> 【0029】さらに、発音イベントデータが読み出され た場合には、マイナスワンモードであるか否かを判断し (n55)、マイナスワンモードでなければn61に進 んで発音処理動作を実行する(n61)。マイナスワン モードの場合には自動演奏で発音すべき音色ONEVT Cがパートオフ中の音色(BARCNTi>0のPAD TCi) であるか否かを判断し(n56~n60)、オ フ中の音色でなければ発音処理動作(n61)を実行す る。パートオフ中であれば発音処理動作をスキップして リターンする。

> 【0030】上記以外のイベント(たとえば、プログラ ムチェンジイベント)であれば対応するイベント処理を 実行して(n62)リターンする。

> 【0031】以上の動作により、バッドオンにより発音 された音色の自動演奏は以後4小節間オフされる。

【0032】なお、パートオフされる期間は4小節に限 らない。拍数、時間などによって期間を定めてもよい。 40 パートオフの期間はユーザが予めプログラムできるよう にしてもよいし、パッドの演奏タッチや演奏態様によっ て変わるようにしてもよい。

【0033】また、パッドオンによって発音された音色 のみならず、それに類似する音色あるいは予め設定した 音色を複数オフしてもよく、さらに、全パートをオフす るようにしてもよい。この音色の対応は任意にブログラ ム可能にしてもよい。

【0034】また、オフするパートの音色を全く発音さ せないのではなく、対応するパートの音量をさげるよう 50 にしてもよい。さらに、オフ時、パート復帰時にはフェ

ードアウト、フェートインなどの音量制御をするようにしてもよい。

【0035】また、リズムスタイルとバーカッションセットとの対応はスタイルヘッダSTYLHDにブリセットしたが、ユーザがプログラムできるようにしてもよい。

【0036】さらに、本実施例では自動演奏とバッド操作子とによる演奏時にバット操作子を優先させるようにしたが、2種類以上の演奏操作子による演奏時に一方を優先させる場合にも適用することができる。

[0037]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、演奏操作がされたバートは一定時間発音が停止されるため、自動演奏中であっても演奏者が自らのマニュアル演奏を挿入することができ、自動演奏とリアルタイムの演奏とを*

MINUS ONE

* 有効に結合した演奏をすることが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例である電子楽器のブロック図

【図2】同電子楽器の操作パネルの構成を示す図

【図3】同電子楽器のメモリの一部構成を示す図

【図4】同電子楽器のメモリの一部構成を示す図

【図5】同電子楽器の動作を示すフローチャート

【図6】同電子楽器の動作を示すフローチャート

【図7】同電子楽器の動作を示すフローチャート

10 【図8】同電子楽器の動作を示すフローチャート

【図9】同電子楽器の動作を示すフローチャート

【符号の説明】


21~24-バッド、29-マイナスワンモードスイッチ、30-マイナスワンモード表示器


[図2]

25 24 25 24 25 26 25 26 27 1 2 3 4 5


【図4】

PADEVB パッドイペントパッファ
STLEVB スタイルイベントパッファ
PADTC ₁
PADTC ₂
PADTCa
PADTC₄
SETSTLE
STYLNO
EVPTC
BARCNT ₁
BARCNT ₂
BARCNT ₃
BARCNT4
RUN
STOP







【図6】



【図8】



[図9]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.